

Le fusible est HS

Solution

Changez le fusible par un neuf équivalent (1A, 250V)

Procédure

prérequis : éteignez la boca et ouvrez le capot

- Ouvrez le compartiment à fusible près de la prise secteur de boca.
- Extraire le boca avec un outil plastique et fin, type capuchon de stylo bic.
- Retirez le fusible puis le changez par un neuf.
- Refermez le tout.

