

Positionner tête d'impression

Solution

Pour positionner correctement la tête d'impression suivez la procédure ci-dessous.

Procédure

- Levez la poignée de maintien de la tête d'impression.
- Sortez la tête d'impression de son socle puis la réinsérer.
- Positionnez correctement celle-ci de façon à ce qu'elle soit légèrement inclinée vers l'avant
- Abaissez la poignée de maintien de la tête d'impression.

