

Nettoyage de la tête d'impression

Solution

Pour nettoyer la tête d'impression avec de l'alcool isopropyl suivez la procédure ci-dessous.

Procédure

- Levez la poignée de maintien de la tête d'impression.
- Sortez la tête d'impression de son socle.
- Nettoyez la partie miroitante de la tête d'impression avec un chiffon micro-fibre ou à défaut un coton tige imbibé d'alcool isopropyl.
- Laissez sécher pendant 10 secondes.
- Insérez correctement la tête d'impression de façon à ce quelle soit légèrement incliné vers l'avant.
- Abaissez la poignée de maintien de la tête d'impression.

