

Insérez correctement les billets

Solution


Pour insérez correctement les billets suivez la procédure ci-dessous

Procédure

- Éteignez la Boca. (fig 1)



- Soulevez la poignée de maintien de la tête d'impression. (fig 2)



- Ôter les billets
- A vérifier avant insertion des billets
 - Un billet est toujours inséré côté imprimable vers le haut (plafond) et côté non imprimable vers le bas (sol)
 - Un billet possède toujours une marque noire qui peut être placée soit sur le côté imprimable (dessus du billet) ou sur le côté non imprimable (dessous du billet)
 - Si le billet fait plus de 17cm de long alors il doit être inséré dans le sens où la marque noire entre le plus tard possible dans la Boca. Si par contre le billet fait moins de 17cm de long alors il devra être inséré marque noire en premier (= elle doit rentrer le plus tôt possible dans la Boca)
 - Sur votre paquet de billets, si ceux-ci disposent de numéro d'imprimeur (numéros uniques imprimés en noir ou rouge au dos du billet (face non imprimable)) vérifiez que le premier et le dernier billet de votre paquet ont des numéros qui correspondent sur chacun de leurs parties (petit coupon et grand coupon). Si sur un de ces billets un des coupons n'a pas le même numéro que l'autre alors enlevez celui-ci car il s'agit du coupon d'un billet précédent
- Réinsérez les billets (fig 3)

