

# Connexion de la tête d'impression

## Solution

Branchez correctement la connectique de tête d'impression

## Procédure

prérequis : Éteignez la boca et soulevez le capot

- Levez la poignée de maintien de la tête d'impression.
- enfoncez le câble de connexion de la tête d'impression. (ou débranchez puis rebranchez le câble de connexion de la tête d'impression)
- Abaissez la poignée de maintien de la tête d'impression.

