

# Ajustement nécessaire rail

## Solution

Ajustez le rail à la largeur des billets.

## Procédure

### Boca "lemur" (nouvelle génération)

Si votre boca ressemble à ça :



- Éteignez la boca
- Ouvrez le capot
- Si des billets sont insérés veuillez les enlever
- Insérez une partie du premier billet contre le rail fixe métallique (sur certains boca les deux rails sont métalliques auquel cas choisissez le plus large)
- Ajustez le rail plastique (ou le plus petit rail métallique) de telle sorte que le billet soit maintenu mais pas trop serré / froissé (un jeu d'un millimètre est recommandé)



### Boca d'ancienne génération

Si votre boca ressemble à ça :



- Éteignez la boca
- Ouvrez le capot
- Si des billets sont insérés veuillez les enlever
- Insérez une partie du premier billet contre le rail fixe métallique (sur certaine boca les deux rails sont métalliques auquel cas choisissez le plus large)
- Si votre petit rail comporte des vis, dévissez les légèrement de sorte à le rendre mobile puis ajustez-le de telle sorte que le billet soit maintenu mais pas trop serré / froissé (un jeu d'un millimètre est recommandé)

