

Insérer une batterie

Solution

Pour Insérez correctement la batterie dans le PDA suivez la procédure ci-dessous.

Procédure

Retirer la coque

- Pour les 8230 (fig 1) déverrouillez puis tirez la coque.



- Pour les 8071 (fig 4) appuyer sur le bouton pour déverrouillez puis tirez la coque tout en maintenant le bouton enfoncé.



- Pour les 8470 (fig 7) appuyer sur le bouton pour déverrouillez puis tirez la coque tout en maintenant le bouton enfoncé.



Insérer la batterie

- Insérez la batterie de façon à ce que les contacts soit placez en premier. (fig 2 et 3)



- Insérez la batterie de façon à ce que les contacts soit placez en premier. (fig 5 et 6)



- Insérez la batterie de façon à ce que les contacts soit placez en premier. (fig 8 et 9)



Charger le PDA

- Mettez-le à charger quelques dizaines de minutes avant de vous en servir.
- Pour les 8230 :



- Pour les 8071 :



- Pour les 8470 :



