

Connecteurs batterie mal enclenchés

Solution

Grattez les connecteurs du PDA qui entrent en contact avec la batterie.

Procédure

Retirer la coque

- Pour les 8230 (fig 1) déverrouillez puis tirez la coque.



- Pour les 8071 (fig 4) appuyer sur le bouton pour déverrouillez puis tirez la coque tout en maintenant le bouton enfoncé.



- Pour les 8470 (fig 7) appuyer sur le bouton pour déverrouillez puis tirez la coque tout en maintenant le bouton enfoncé.



- Retirez la batterie.
- Grattez les connecteurs du PDA qui entrent en contact avec la batterie de celui-ci.

